

## **HINWEISE ZUM ANBRINGEN UND ENTFERNEN DER AUFKLEBER:**

Bei der Verklebung ist besonders auf **Sauberkeit** und **Fettfreiheit** zu achten. Vor Anbringen der Aufkleber ist der Untergrund zu säubern. Wenn Sie dazu seifenhaltige Laugen benutzen, muss der Untergrund von jeglichen Rückständen befreit werden. Er muss **trocken, fettfrei, seifenfrei und staubfrei** sein. Benutzern Sie **keinesfalls Scheiben-oder Glasreiniger**. Diese hinterlassen einen öligen Film auf der Scheibe und der Aufkleber löst sich wieder ab.

Ziehen Sie nach der Säuberung des Untergrundes langsam an der Schmalseite des Aufklebers die Trägerfolie ab und kleben diese auf. Ziehen Sie nun langsam die restliche Schutzfolie Stück für Stück ab und streichen den Aufkleber mit den Fingern von rechts nach links oder links nach rechts glatt. Achten Sie dabei ganz besonders auf die Ecken der Aufkleber und kleben Sie diese gut an die Scheibe an.

Die zu verklebenden Flächen dürfen an heißen Tagen nicht unmittelbar der Sonne ausgesetzt werden. Die Verarbeitungstemperatur beträgt **mindestens 15°C** und sollte die Maximaltemperatur von **38°C** nicht überschreiten.

### **Ablösen des Aufklebers**

Zum Entfernen von Folienaufklebern benutzen Sie bitte einen heißen Föhn, um die Folie rückstandslos ablösen zu können. Einlamierte Aufkleber können Sie einfach abziehen. Bitte beachten Sie, dass auch Autolacke in der Sonne ausbleichen und beim Entfernen des Aufklebers der Lack an diesen Stellen dann dunkler sein kann.